



Gerät / Device		Integration Revision	Anzeige- und Bedienkomponente (ABK) / Indicating and operating modules							
Model Index	Firmware	HART Device Rev	TROVIS-VIEW	Field Communicator 375/475	Emerson AMS <sup>4</sup>	Siemens PDM <sup>3</sup>	DTM (FDT 1.2)	Yokogawa PRM	Honeywell Experion	FCG DD
00	1.30	3	≥ 3.10	✓ <sup>7,8</sup>	≥ 6.0 <sup>8</sup>	≥ 5.1 <sup>8</sup>	≥ 1.0.22 <sup>8</sup>			
00	1.41	4	≥ 3.20	✓ <sup>5</sup>	≥ 6.0 <sup>5</sup>	≥ 5.1 / ≥ 6.0 <sup>6</sup>	≥ 1.2.17	✓ <sup>11</sup>	✓ <sup>11</sup>	✓ <sup>5</sup>
00	1.42	4	≥ 3.21	✓ <sup>5</sup>	≥ 6.0 <sup>5</sup>	≥ 5.1 / ≥ 6.0 <sup>6</sup>	≥ 1.2.17	✓ <sup>11</sup>	✓ <sup>11</sup>	✓ <sup>5</sup>
00	1.44	5	≥ 3.30	✓ <sup>9,10</sup>	≥ 6.0 <sup>5</sup>	≥ 5.1 / ≥ 6.0 <sup>6</sup>	≥ 1.3.00	✓ <sup>11</sup>	✓ <sup>11</sup>	✓ <sup>9,10</sup>
00	1.51	6	≥ 3.40	✓ <sup>6</sup>	≥ 7.6 <sup>6</sup>	≥ 6.0 <sup>6,20</sup>	≥ 1.4.0	✓ <sup>11</sup>	✓ <sup>11</sup>	✓ <sup>6</sup>
00 / 01	1.52	6	≥ 3.40	✓ <sup>6</sup>	≥ 7.6 <sup>6</sup>	≥ 6.0 <sup>6</sup>	≥ 1.4.0	✓ <sup>11</sup>	✓ <sup>11</sup>	✓ <sup>6</sup>
00 / 01	1.53-1.59	6	≥ 3.40	✓ <sup>6</sup>	≥ 7.6 <sup>6</sup>	≥ 6.0 <sup>6</sup>	≥ 1.4.0	✓ <sup>11</sup>	✓ <sup>11</sup>	✓ <sup>6</sup>
00 / 01	1.60-1.69	6	≥ 4.00	✓ <sup>6</sup>	≥ 7.6 <sup>6</sup>	≥ 6.0 <sup>6</sup>	≥ 1.4.0	✓ <sup>11</sup>	✓ <sup>11</sup>	✓ <sup>6</sup>

<sup>3</sup> Gerät wird in PDM per ‚device install‘ / ‚Gerätecatalog verwalten‘ nachträglich installiert (verfügbar über [www.samsongroup.com](http://www.samsongroup.com))

<sup>4</sup> Gerät wird in AMS per ‚install kit‘ nachträglich installiert (verfügbar über [www.samsongroup.com](http://www.samsongroup.com))

<sup>5</sup> Standard DD und enhanced EDD verfügbar

<sup>6</sup> mit Enhanced EDD

<sup>7</sup> mit DD Device Rev. 2

<sup>8</sup> nur Standard Diagnose

<sup>9</sup> mit DD Device Rev. 4

<sup>10</sup> nicht alle PST Einstellungen verfügbar

<sup>11</sup> mit DTM oder FCG DD

<sup>20</sup> in Kürze verfügbar