取付·取扱説明書



EB 6661 JA

オリジナルの説明書からの翻訳版



TROVIS-VIEW 4 איזליבר TROVIS 6661

2021年1月版

取付・取扱説明書に関する注意

デバイスを安全に取り付けおよび取り扱うために、取付・取扱説明書(EB)をご活用ください。これらの説明書には、ザムソンのデバイスに関する使用方法がまとめられています。記載されている絵は、説明のためのものです。実際の製品と異なる場合があります。

- → 説明書に記載されている安全かつ適切な使用方法をよくお読みいただき、今後の参考資料として保管するようにしてください。
- → 説明書に関するご質問がございましたら、ザムソンのアフターセールス・サービス部 (aftersalesservice@samsongroup.com) にご連絡ください。



機器の納品の際には、取付・取扱説明書を添付します。最新版は、ザムソ ンのウェブサイトwww.samsongroup.com > Service & Support > Downloads > Documentation。

表示の定義

🛕 危険

誤った取り扱いにより、死亡または重症を負う危険があります。

▲ 警告

誤った取り扱いにより、死亡または重症に至る恐れがあります。

● 注意

損傷あるいは故障

i 注記

補足情報



推奨対処方法

1	概要	6
1.1	システム要件	7
1.2	ソフトウェアのインストール	8
1.3	プログラムのスタート	9
1.4	データ転送用の付属品	9
2	メニューバー1	4
2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8	[File] メニュー	4 5 6 7 8 9 9 0
2.1.9 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5	IROVIS-VIEW の終了 2 [Edit] 2 フォルダおよびパラメータの切り取り 2 フォルダおよびパラメータのコピー 2 フォルダおよびパラメータのコピー 2 フォルダおよびパラメータの助り付け 2 図客データの編集 2 初期設定の読み込み 2	20 21 21 22 22
2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.4	[View] 2 バーおよびウインドウの表示 / 非表示 2 ディレクトリの 1 つ上位レベルに移動 2 ズーム設定の変更 2 レイアウトのリセット 2 [Device] 2	23 23 27 27 27 27
2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6	ユーザーレベルの変更	29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6	[Memory pen]メモリペンからデータの読み込み メモリペンにデータの書き込み ステータスの変更 コマンドモードの設定 通信ポートの設定 記録済みデータの読み込み	33 34 35 36 37 37 38
2.6 2.6.1 2.6.2 2.6.3 2.6.4 2.6.5	[Options] 言語の変更 デバイスとの通信の確立 ファイル名の自動生成 メッセージボックスの表示 トレンドビューアーの設定	38 38 39 40 41 41
2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3	[?] (ヘルプ) デバイスに関する文書を開く TROVIS-VIEW 文書を開く [About] ダイアログボックスを開く	43 43 43 43
3	ッリーのよりユーザー走義のツリー	44
3.1	ユーサー定義のツリーの作成	45
3.2		49
3.3	ノオルタからのテータのタワンロード	49
3.4	テノオルトにすべてのテータのリゼット	50
3.5	ノオルタからテータの印刷	50
4	メインワインドワ	51
4.1	バラメータの編集	53
4.2	1 つのバラメータのアップロード	54
4.3	1 つのパラメータのダウンロード	55
4.4	パラメータの実行	55
5	[Trend-Viewer]	56
5.1	トレンドビューアーの設定	57
5.2	トレンドビューアーでパラメータの表示	57
5.3 5.3.1	グラフの設定 グラフの削除	58 61

5.3.2	グラフの読み込み	61
5.3.3	グラフの保存	62
5.3.4	グラフの印刷	62
5.4	値の表への切り替え	63
5.5	データのエクスポート	64
6	基本的なレイアウトの調整	65
6.1	ウインドウのサイズ変更	65
6.2	ウインドウの固定解除と最大化	65
6.3	ウインドウを閉じる	66
6.4	ウィンドウを自動的に非表示にする	66

1 概要

TROVIS-VIEW 4 ソフトウェアでは、各種 SAMSON 製デバイスのコンフィギュレーションおよびパラ メータ設定を共通のユーザーインターフェイスで行うことができます。これは、オペレータインターフェイス、 通信サーバー(SCS)、デバイス固有のモジュールで構成されています。デバイス固有のモジュールは、 以下の SAMSON 製品で利用可能です。

電空式ポジショナ(4~20 mA)

- TROVIS 3730-1 (V 3.00 以降)
- タイプ 3730-2 (V 1.10 以降)
- TROVIS 3730-3、HART[®] 通信機能付(V 2.00以降)
- タイプ 3730-3、HART[®] 通信機能付(V 1.10 以降)
- タイプ /TROVIS SAFE 3730-6、HART[®] 通信機能および圧力センサ付(V 1.00 以降)
- タイプ /TROVIS SAFE 3731-3、HART® 通信機能付(V 1.30 以降)

電空式ポジショナ(バス通信機能付)

- タイプ 3730-4、PROFIBUS-PA 通信機能付(R 1.43/K 1.00 以降)
- タイプ 3730-5、FOUNDATION ™ フィールドバス通信機能付(R 1.40/K 1.20 以降)
- タイプ 3731-5、FOUNDATION ™ フィールドバス通信機能付(R 1.45/K 1.25 以降)

TROVIS 379x ポジショナ

- TROVIS/TROVIS SAFE 3793、HART[®] 通信機能付(V 1.00 以降)

電子リミットスイッチ

- タイプ 3738-20 (V 1.00 以降)
- タイプ 3738-50 (A 1.00/K 1.00 以降)

トランスミッタ

- Media 6/ タイプ 5006 (V 2.00 以降)
- Media 7/タイプ 5007-1 (V 1.00 以降)
- SAM Connect ゲートウェイ / タイプ 5007-2 (V 1.00 以降)

TROVIS 5500 自動化システム

- TROVIS 5573 (V 1.80 以降)
- TROVIS 5575 (V 1.50 以降)
- TROVIS 5576 (V 1.50 以降)
- TROVIS 5578 (V 2.20 以降)
- TROVIS 5578-E(V 2.50 以降)
- TROVIS 5579 (V 1.50 以降)

TROVIS 5600 自動化システム

- TROVIS 5610 (V 1.06 以降)

電動アクチュエータ

- タイプ 3374 (V 2.00 以降)
- タイプ 3375 (V 3.00 以降) 製造中止
- タイプ 5824/5825 (V 1.03 以降)
- タイプ 5827 (V 2.00 以降)
- タイプ 5857 (V 1.02 以降)

電動アクチュエータ、プロセスコントローラ付

- TROVIS 5724-3(V 1.00 以降)
- TROVIS 5724-8(V 1.xx 以降(Bluetooth[®])および V 2.xx(RS-485))
- TROVIS 5725-3(V 1.00 以降)
- TROVIS 5725-8(V 1.xx 以降(Bluetooth[®])および V 2.xx(RS-485))
- TROVIS 5757-3(V 1.00 以降)

工業用コントローラ

- TROVIS 6493 (V 2.03 以降)
- TROVIS 6495-2(V 1.10 以降)

1.1 システム要件

- シリアル RS-232 インターフェイスまたは USB インターフェイス (USB RS-232 アダプタまたは TROVIS 5500 自動化システム用 USB Converter 3 付) および使用する SAMSON デ バイスに適したハードウェア
- オペレーティングシステム*: Windows[®] 10 または Windows[®] 11。ソフトウェアのインストー ルには管理者権限が必要です。
 - * TROVIS-VIEW 4.68 以前でも 32 ビット版の Windows[®] 10 で動作可能。 TROVIS-VIEW 4.68 以前でも、Microsoft[®] .NET Framework 4.7.1 (クライアント プロファイル) 搭載の Windows[®] 7 SP1 でインストール可能。 TROVIS-VIEW 4.39 以前でも、Microsoft[®] .NET Framework 4.0 (クライアントプロ ファイル) 搭載の Windows[®] XP SP3 でインストール可能。
- Bluetooth^{*} で通信を行う場合(TROVIS 5724-8 など):内蔵または外付け Bluetooth アダプタ(Bluetooth バージョン 2.1 以降)
 - * すべてのデバイスタイプが Bluetooth で通信できるわけではありません。詳しくは、デバイスの取付 取 扱説明書を参照してください。これらの説明書に Bluetooth 通信に関する事項が含まれていない場合は、 Bluetooth 通信は使用できません。

Microsoft[®] .NET Framework 4.6 (TROVIS-VIEW 4.40 ~ 4.47 の場合)
 Microsoft[®] .NET Framework 4.6.1 (TROVIS-VIEW 4.50 ~ 4.61 の場合)
 Microsoft[®] .NET Framework 4.7.1 (TROVIS-VIEW 4.62 ~ 4.68 の場合)
 Microsoft[®] .NET Framework 2 以降 (TROVIS-VIEW 4.70 以降の場合)

- PDF リーダー

1.2 ソフトウェアのインストール

i 注記

ZIP ファイルをダウンロードしてインストールする場合の注記

システムに ZIP ファイルをダウンロードして解凍した後に、インストールをスタートします。ZIP ファイル は、弊社ウェブサイト www.samsongroup.com の Service & Support > Downloads > TROVIS-VIEW から無料でダウンロードできます。

i 注記

CD-ROM からインストールする場合の注記

CD-ROM をドライブに挿入すると、オペレーティングシステムのコンフィギュレーションに応じたインストー ルプログラムが自動でスタートします。setup.exe を実行する必要はありません。

→ 必要な場合は、setup.exe からインストールをスタートします。

→ 画面に表示されるイントールプログラムの指示に従います。

1.3 プログラムのスタート

インストールが完了すると、TROVIS-VIEW は Windows[®] のスタートメニューからスタートできます。

- → Windows[®] のスタートメニューを開き ます。
- → SAMSON TROVIS-VIEW 4 を開 きます。

ダイアログボックスが開き、プログラムのス タート時にインストールされているすべて のデバイスモジュールのバージョンが表示 されます。

TROVIS-VIEW を開く前にすで に PC に接続されていたデバイス は、 USB/COM ポートやデバイス モジュールのバージョンなどの詳細が [Automatic detection] フィールド に表示されます。

- → デバイスモジュールで使用する言語を選択します。
- → デバイスモジュールを選択し、[OK] をクリックしてコンファームします。





使用頻度の高いデバイスモジュールを Windows[®] のスタートメニューから直接開ける ように指定できます。

または、それらのモジュールのショートカットをデスクトップ上に作成できます。

i 注記

TROVIS-VIEW 4.39 以前に含まれる個々のデバイスモジュールは、Windows[®]のスタートメニューからのみ開くことができます。

1.4 データ転送用の付属品

以下に示す付属品は、SAMSON デバイスとコンピュータとの間でデータを転送する際にご利用いただ けます。「(Ex)」でマークされている付属品のみが、危険区域での使用に適応しています。使用でき る付属品はデバイスに応じて異なります。

EB 6661 JA

接続ケーブル RJ-12/D-Sub ¹⁾	品番 1400-7699															
メモリペン -64 (1170-3163)	品番 1400-9753															
モジュラアダプタ ¹⁾	品番 1400-7698															
ハードウェアパッケージ(メモリペン -64、モジュラアダプタ、接続ケーブル)	品番 1400-9998															
赤外線アダプタ RS-232 1)	品番 8864-0900															
赤外線アダプタ用ブラケット	品番 1400-9769															
USB ケーブル (mini-B,USB タイプ A) [!]	5)品番 8801-7301															
絶縁型 USB インターフェイスアダプタ 6)	品番 1400-9740															
絶縁型シリアルインターフェイスアダプタ 5)4	5)品番 1400-7700							-								
USB/RS-232 アダプタ	品番 8812-2001						_									
USB/RS-485 アダプタ R3	品番 1402-1300															
USB コンバータ 3	品番 1400-9377															
メモリモジュール	品番 1400-9379			_												
ミニモジュール ²⁾	品番 1400-7436															
FSK モデム(HART [®])	品番 8812-01xx															
		X	36	79	77	00	01	8	40	01	69	00	98	98	53	66
		2-01	0-74	0-93	0-93	2-13	2-20	0-77	0-97	1-73	0-97	60-0	66-0	96-0	0-97	0-76
		881	140	140	140	140	881	140	140	880	140	140	140	140	140	140
	TROVIS 3730-1								•							
	タイプ 3730-2						•	•	•							
	TROVIS 3730-3	•							•							
電空式ホシショナ (4~20mA)	タイプ 3730-3	•					•	•	•							
	タイプ /TROVIS SAFE 3730-6	•					•	•	•							
	タイプ /TROVIS SAFE 3731-3	•					•	•	•							
	TROVIS/TROVIS SAFE 3793	•							•							
雨亦++***>_ +	タイプ 3730-4						•	•	•							
電空式ホンショナ (ガス通信機能付)	タイプ 3730-5						•	•	•							
	タイプ 3731-5						•	•	•							
■子川5wトフィッチ	タイプ 3738-20						•	•	•							
B J /~21 /~127	タイプ 3738-50						•	•	•							

¹⁾ 使用するコンピュータに応じて、USB/RS-232 アダプタ(8812-2001)が必要になる場合があります。

²⁾ ミニモジュールの使用制限について。データロギング設定およびエキスパートレベルのパラメータの送信はできません。パケーション期間のみがすべての制御回路に適用可能です。

3) 接続ケーブルは、防爆仕様として認定されていません。

⁴⁾ USB Converter 3 (1400-9377) はバージョン 1.41 以降のみに対応します。

⁵⁾ Windows[®] 8 以降に必要なドライバは、TROVIS-VIEW 4.42 以降のインストール時に自動的にインストールされます。

6) アダプタは、防爆デバイスとの相互接続に適します。ただし、相互接続が可能なのは危険区域外のみです。

接続ケーノル RJ-12/D-Sub ¹⁾	品番 1400-7699															
メモリペン -64(1170-3163)	品番 1400-9753															
モジュラアダプタ1)	品番 1400-7698															
ハードウェアパッケージ(メモリペン -64、モジュラアダプタ、接続ケーブル)	品番 1400-9998												_			
赤外線アダプタ RS-232 1)	品番 8864-0900															
赤外線アダプタ用ブラケット	品番 1400-9769															
USB ケーブル (mini-B,USB タイプ A)	5)品番 8801-7301															
絶縁型 USB インターフェイスアダプタ 6)	品番 1400-9740															
絶縁型シリアルインターフェイスアダプタ 5)、	6)品番 1400-7700							_								
USB/RS-232 アダプタ	品番 8812-2001						_									
USB/RS-485	品番 1402-1300					_										
USB コンバータ 3	品番 1400-9377															
メモリモジュール	品番 1400-9379															
ミニモジュール ²⁾	品番 1400-7436															
FSK モデム(HART [®])	品番 8812-01xx															
		-01xx	7436	9379	9377	1300	2001	.7700	9740	7301	9769	0060	8666	9698	9753	2699
		3812	1400-	L400-	L400-	402-	3812-	400-	400-	3801-	400-6	400-	1400-9	400-6	400-5	400-
	Media 6 (タイプ 5006)	8812.	1400-	1400-	1400-	1402-	• 8812-	1400-	1400-	8801-	1400-9	1400-	• 1400-9	• 1400-9	• 1400-5	• ³⁾
	Media 6(タイプ 5006) Media 7(タイプ 5007-1)	8812.	1400-	1400-	1400-	1402-	• 8812-	1400-	• 1400-	8801-	1400-6	1400-	• 1400-9	• 1400-9	• 1400-5	• ³⁾
差圧計	Media 6 (タイプ 5006) Media 7 (タイプ 5007-1) SAM Connect ゲートウェイ (タイプ 5007-2)	8812	1400-	1400-	1400-	1402-	• 8812-	1400-	• 1400-	8801-	1400-6	1400-	• 1400-9	• 1400-9	• 1400-5	• 1400-
差圧計	Media 6 (タイプ 5006) Media 7 (タイプ 5007-1) SAM Connect ゲートウェイ (タイプ 5007-2) TROVIS 5573	8812	• 1400-	• 1400-	• 1400-	1402-	• 8812-	1400-	• 1400-	8801-	1400-6	1400-	• 1400-9	• 1400-9	• 1400-5	• 1400-
差圧計	Media 6 (タイブ 5006) Media 7 (タイブ 5007-1) SAM Connect ゲートウェイ (タイブ 5007-2) TROVIS 5573 TROVIS 5575	8812	• 1400-	• 1400-	• 1400-	1402-	• 8812-	1400-	• 1400-	8801-	1400-6	1400-	• 1400-9	• 1400-0	• 1400-5	• 3)
差圧計	Media 6 (タイプ 5006) Media 7 (タイプ 5007-1) SAM Connect ゲートウェイ (タイプ 5007-2) TROVIS 5573 TROVIS 5575 TROVIS 5576	8812	• • 1400-	• •	• 4)	1402-	• 8812-	1400-	• 1400-	8801-	1400-6	1400-	• 1400-5	• 1400-0	• 1400-5	• ³⁾
差圧計 TROVIS 5500 自動化システム	Media 6 (タイプ 5006) Media 7 (タイプ 5007-1) SAM Connect ゲートウェイ (タイプ 5007-2) TROVIS 5573 TROVIS 5575 TROVIS 5576 TROVIS 5578	8812	•	•	• (+) • (+) • (+)	1402-	• 8812-	1400-	• 1400-	8801-	1400-6	1400-	• 1400-5	• 1400-0	• 1400-5	• ¹
差圧計 TROVIS 5500 自動化システム	Media 6 (タイブ 5006) Media 7 (タイブ 5007-1) SAM Connect ゲートウェイ (タイブ 5007-2) TROVIS 5573 TROVIS 5575 TROVIS 5576 TROVIS 5578 TROVIS 5578-E (Ethernet)	8812	•	•	• (+ • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1402-	• 8812-	1400-	• 1400-	8801-	1400-6	1400-	• 1400-5	• 1400-	• 1400-5	• 1400-
差圧計 TROVIS 5500 自動化システム	Media 6 (タイプ 5006) Media 7 (タイプ 5007-1) SAM Connect ゲートウェイ (タイプ 5007-2) TROVIS 5573 TROVIS 5575 TROVIS 5576 TROVIS 5578 TROVIS 5578-E (Ethernet) TROVIS 5579	8812	•	•	• (+ • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1402-	• 8812-	1400-	•	8801-	1400-6	1400-	• 1400-5	• 1400-9	• 1400-5	(%) 1400-
差圧計 TROVIS 5500 自動化システム	Media 6 (タイプ 5006) Media 7 (タイプ 5007-1) SAM Connect ゲートウェイ (タイプ 5007-2) TROVIS 5573 TROVIS 5575 TROVIS 5576 TROVIS 5578 TROVIS 5579 TROVIS 5579 TROVIS 5610、 インターフェイスボー ド 2b 付 (前面に RJ-12 ジャック)	8812	•	•	• ⁽¹⁾	1402-	• 8812-	1400-	• 1400-	8801-	1400-5	1400-	• 1400-5	• 1400-5	• 1400-5	• 1400-

¹⁾ 使用するコンピュータに応じて、USB/RS-232 アダプタ(8812-2001) が必要になる場合があります。

²⁾ ミニモジュールの使用制限について。データロギング設定およびエキスパートレベルのパラメータの送信はできません。パケーション期間のみがすべての制御回路に適用可能です。

- 3) 接続ケーブルは、防爆仕様として認定されていません。
- ⁴⁾ USB Converter 3(1400-9377)はバージョン 1.41 以降のみに対応します。
- ⁵⁾ Windows[®] 8 以降に必要なドライバは、TROVIS-VIEW 4.42 以降のインストール時に自動的にインストールされます。
- ⁶⁾ アダプタは、防爆デバイスとの相互接続に適します。ただし、相互接続が可能なのは危険区域外のみです。

	TROVIS 6495-2、RS-485/USB ボード付									•	•	•				
			<u> </u>	<u> </u>							L					
工業用コントローラ	TROVIS 6495-2、RS-232/USB									•	•	•	•	•	•	•
	TROVIS 6495-2、ボードなし	\bot									•	•				
	TROVIS 6493	\bot									•	•				
		8812-01xx	1400-7436	1400-9379	1400-9377	1402-1300	8812-2001	1400-7700	1400-9740	8801-7301	1400-9769	1400-0900	1400-9998	1400-9698	1400-9753	1400-7699
FSK モデム(HART [®])	品番 8812-01xx															
ミニモジュール ²⁾	品番 1400-7436															
メモリモジュール	品番 1400-9379															
USB コンバータ 3	品番 1400-9377															
USB/RS-485 アダプタ R3	品番 1402-1300															
USB/RS-232 アダプタ	品番 8812-2001															
絶縁型シリアルインターフェイスアダプタ 5)、6	"品番 1400-7700															
絶縁型 USB インターフェイスアダプタ 6)	品番 1400-9740															
USB ケーブル (mini-BJUSB タイプ A) ⁵	句品番 8801-7301															
赤外線アダプタ用ブラケット	品番 1400-9769															
赤外線アダプタ RS-232 1)	品番 8864-0900															
ハードウェアパッケージ(メモリペン -64、モジュラアダプタ、接続ケーブル)	品番 1400-9998															
モジュラアダプタ ¹⁾	品番 1400-7698		_													
メモリペン -64 (1170-3163)	品番 1400-9753															
接続ケーブル RJ-12/D-Sub ¹⁾	品番 1400-7699															

¹⁾ 使用するコンピュータに応じて、USB/RS-232 アダプタ(8812-2001)が必要になる場合があります。

²⁾ ミニモジュールの使用制限について。データロギング設定およびエキスパートレベルのパラメータの送信はできません。パケーション期間のみがすべての制御回路に適用可能です。

3) 接続ケーブルは、防爆仕様として認定されていません。

⁴⁾ USB Converter 3(1400-9377)はバージョン 1.41 以降のみに対応します。

⁵⁾ Windows[®] 8 以降に必要なドライバは、TROVIS-VIEW 4.42 以降のインストール時に自動的にインストールされます。

6) アダプタは、防爆デバイスとの相互接続に適します。ただし、相互接続が可能なのは危険区域外のみです。

接続ケーノル RJ-12/D-Sub ⁻ /	品番 1400-7699															
メモリペン -64(1170-3163)	品番 1400-9753															
モジュラアダプタ ¹⁾	品番 1400-7698															
ハードウェアパッケージ(メモリペン -64、モジュラアダプタ、接続ケーブル)	品番 1400-9998															
赤外線アダプタ RS-232 1)	品番 8864-0900															
赤外線アダプタ用ブラケット	品番 1400-9769															
USB ケーブル (mini-B,USB タイプ A)	⁵⁾ 品番 8801-7301															
絶縁型 USB インターフェイスアダプタ ⁶⁾	品番 1400-9740															
絶縁型シリアルインターフェイスアダプタ ^{5)、}	⁵⁾ 品番 1400-7700															
USB/RS-232 アダプタ	品番 8812-2001															
USB/RS-485 アダプタ R3	品番 1402-1300															
USB コンバータ 3	品番 1400-9377															
メモリモジュール	品番 1400-9379															
ミニモジュール ²⁾	品番 1400-7436															
FSK モデム(HART [®])	品番 8812-01xx															
		1××	436	379	377	300	001	200	740	301	69/	006	866	598	753	669
		2-01xx	0-7436	0-9379	0-9377	2-1300	2-2001	0-7700	0-9740	1-7301	0-9769	0060-0	8666-0	0-9698	0-9753	0-7699
		8812-01xx	1400-7436	1400-9379	1400-9377	1402-1300	8812-2001	1400-7700	1400-9740	8801-7301	1400-9769	1400-0900	1400-9998	1400-9698	1400-9753	1400-7699
	タイプ 3374	8812-01xx	1400-7436	1400-9379	1400-9377	1402-1300	 8812-2001 	1400-7700	1400-9740	8801-7301	1400-9769	1400-0900	• 1400-9998	• 1400-9698	• 1400-9753	• 1400-7699
	タイプ 3374 タイプ 3375 ⁷⁾	8812-01xx	1400-7436	1400-9379	1400-9377	1402-1300	 8812-2001 	1400-7700	1400-9740	8801-7301	1400-9769	1400-0900	• 1400-9998	• • 1400-9698	 1400-9753 	• • 1400-7699
	タイプ 3374 タイプ 3375 ⁷⁾ タイプ 5824/5825	8812-01xx	1400-7436	1400-9379	1400-9377	1402-1300	 • • 8812-2001 	1400-7700	1400-9740	8801-7301	1400-9769	1400-0900	• • 1400-9998	• • 1400-9698	• • 1400-9753	• • 1400-7699
	タイプ 3374 タイプ 3375 ⁷⁾ タイプ 5824/5825 タイプ 5827	8812-01xx	1400-7436	1400-9379	1400-9377	1402-1300	• • • 8812-2001	1400-7700	1400-9740	8801-7301	1400-9769	1400-0900	• • • 1400-9998	• • 1400-9698	• • • 1400-9753	• • • 1400-7699
	タイブ 3374 タイブ 3375 ⁷⁾ タイブ 5824/5825 タイブ 5827 タイブ 5857	8812-01xx	1400-7436	1400-9379	1400-9377	1402-1300	• • • 8812-2001	1400-7700	1400-9740	8801-7301	1400-9769	1400-0900	• • • 1400-9998	• • • 1400-9698	• • • 1400-9753	• • • • 1400-7699
電動アクチュエータ	タイプ 3374 タイプ 3375 ⁷⁾ タイプ 5824/5825 タイプ 5827 タイプ 5857 TROVIS 5724-3	8812-01xx	1400-7436	1400-9379	1400-9377	1402-1300	• • • • 8812-2001	1400-7700	1400-9740	8801-7301	1400-9769	1400-0900	• • • 1400-9998	• • • 1400-9698	• • • • 1400-9753	• • • • • 1400-7699
電動アクチュエータ (プロセスコントローラ付)	タイプ 3374 タイプ 3375 ⁷⁾ タイプ 5824/5825 タイプ 5827 タイプ 5857 TROVIS 5724-3 TROVIS 5724-8 (Bluetooth [®])	8812-01xx	1400-7436	1400-9379	1400-9377	1402-1300	• • • • 8812-2001	1400-7700	1400-9740	8801-7301	1400-9769	1400-0900	• • • 1400-9998	• • • 1400-9698	• • • 1400-9753	• • • • • 1400-7699
電動アクチュエータ (プロセスコントローラ付)	タイプ 3374 タイプ 3375 ⁷⁾ タイプ 5824/5825 タイプ 5827 タイプ 5857 TROVIS 5724-3 TROVIS 5724-8 (Bluetooth [®]) TROVIS 5724-8 (RS-485)	8812-01xx	1400-7436	1400-9379	1400-9377	• 1402-1300	• • • • 8812-2001	1400-7700	1400-9740	8801-7301	1400-9769	1400-0900	• • • 1400-9998	• • 1400-9698	• • • • 1400-9753	• • • • 1400-7699
電動アクチュエータ (プロセスコントローラ付)	タイプ 3374 タイプ 3375 ⁷⁾ タイプ 5824/5825 タイプ 5827 タイプ 5857 TROVIS 5724-3 TROVIS 5724-8 (Bluetooth®) TROVIS 5724-8 (RS-485) TROVIS 5725-3	8812-01xx	1400-7436	1400-9379	1400-9377	• 1402-1300	• • • 8812-2001	1400-7700	1400-9740	8801-7301	1400-9769	1400-0900	• • • 1400-9998	• • 1400-9698	• • • 1400-9753	• • • • 1400-7699
電動アクチュエータ (プロセスコントローラ付)	タイブ 3374 タイブ 3375 ⁷⁾ タイブ 5824/5825 タイブ 5827 タイブ 5857 TROVIS 5724-3 TROVIS 5724-8 (Bluetooth®) TROVIS 5724-8 (RS-485) TROVIS 5725-3 TROVIS 5725-8 (Bluetooth®)	8812-01xx	1400-7436	1400-9379	1400-9377	• 1402-1300		1400-7700	1400-9740	8801-7301	1400-9769	1400-0900	• • • 1400-9998	• 1400-9698	• • • 1400-9753	• • • 1400-7699
電動アクチュエータ (プロセスコントローラ付)	タイブ 3374 タイブ 3375 タイブ 3375 タイブ 5824/5825 タイブ 5827 タイブ 5857 TROVIS 5724-3 TROVIS 5724-8 (Bluetooth®) TROVIS 5724-8 (RS-485) TROVIS 5725-3 TROVIS 5725-8 (Bluetooth®) TROVIS 5725-8 (RS-485)	8812-01xx	1400-7436	1400-9379	1400-9377	• 1402-1300	• • • 8812-2001	1400-7700	1400-9740	8801-7301	1400-9769	1400-0900	• • • 1400-9998	• • • 1400-9698	• • • 1400-9753	• • • • 1400-7699

¹⁾ 使用するコンピュータに応じて、USB/RS-232 アダプタ(8812-2001)が必要になる場合があります。

2) ミニモジュールの使用制限について。データロギング設定およびエキスパートレベルのパラメータの送信はできません。パケーション期間のみがすべての制御回路に適用可能です。

3) 接続ケーブルは、防爆仕様として認定されていません。

⁴⁾ USB Converter 3 (1400-9377) はバージョン 1.41 以降のみに対応します。

⁵⁾ Windows[®] 8 以降に必要なドライバは、TROVIS-VIEW 4.42 以降のインストール時に自動的にインストールされます。

6) アダプタは、防爆デバイスとの相互接続に適します。ただし、相互接続が可能なのは危険区域外のみです。

2 メニューバー

すべてのデバイス固有モジュールのメニューバーには、 [File] 、 [Edit] 、 [View] 、 [Device] 、 [Options] 、 [?] のメニューがあります。 [Memory pen] メニューは、メ モリペンを使用できるモジュールでのみ表示されます (▶ セクション 1.4) 。

🕏 SAM	SON TR	OVIS-VIE	W 4				
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>V</u> iew	<u>D</u> evice	Memory Pen	<u>O</u> ptions	2	

メニューおよびメニューオプションは、マウスまたはコンピュータのキーボードを使用して選択できます。メ ニューまたはメニューオプションに割り当てられたキーと Alt キーを同時に押すと、キーボード操作でメ ニューまたはメニューオプションを選択できます。メニューまたはメニューオプションの下線付き文字は、 Alt キーと同時に押すキーボードのキーを示します (例: [File] の場合 Alt+F)。

🕏 SAM	SON TR	OVIS-VIE	W 4				
<u>F</u> ile	<u>E</u> dit	<u>V</u> iew	<u>D</u> evice	Memory Pen	<u>O</u> ptions	2	

2.1 [File] メニュー

File		
	New	Ctrl+N
	Open	Ctrl+O
	Save	Ctrl+S
E.	Save As	
	Print	Ctrl+P
	Convert Version	
	Send By E-mail	
	Export	
	Recent Files	•
	Exit	

一部のメニューオプションは、ツールバー対応するアイコン (▶ セクション 2.3.1) をクリックするか、 キーの組み合わせを使用して、選択することができます。対応するアイコンおよびキーの組み合わせ は [File] メニューに表示されます。

i 注記

変換できないデバイスモジュールの [Convert Version …] メニューオプションは、そのオプション が選択できないことを示す、 灰色で表示されます。

2.1.1 新規 TROVIS-VIEW ファイルの作成

新規 TROVIS-VIEW ファイルには、デバ イスモジュールのデフォルト値が含まれてい ます。

- → [File > New...] を選択します。 [New Module] ダイアログボックスが 開きます。
- → 言語を選択します。
 言語設定はいつでも変更できます
 (▶ セクション 2.6.1)。
- → 必要なファームウェアバージョンのモジュールを選択します。
- → [OK] をクリックしてコンファームします。



または、Ctrl+N を押すかツールバーでこのアイコンをクリックして、 [New Module] ダイアログボックスを開くこともできます。

このアイコンをクリックすると、ダイアログボックスのサイズを変更できます。

2.1.2 TROVIS-VIEW ファイルを開く

TROVIS-VIEW 4 ファイルでのファイル名拡張子は、「.tro_」にデバイスグループ識別子コード(例: 工業用コントローラの場合.tro_64xx)が付きます。 TROVIS-VIEW 3 ファイルのファイル名拡張子は、 デバイスグループ識別子コードなしの「.tro」になります。 これらのファイルは TROVIS-VIEW 4 でも開くことが できます。

- → [File > Open...] を選択します。
 [Open] ダイアログボックスが開きます。
- → ドロップダウンリストから、ファイルが保存されている 場所を選択します。
- → 目的の TROVIS-VIEW ファイルを選択します。
- → [Open] をクリックして、TROVIS-VIEW ファイ ルを開きます。





または、Ctrl+O を押すかツールバーでこのアイコンをクリックして [Open] ダイアログボックスを開くこともできます。

2.1.3 TROVIS-VIEW ファイルの保存

TROVIS-VIEW 4 ファイルは、ファイル名拡張子 「.tro_」を使用して保存されます。

→ [File > Save] を選択します。

元の TROVIS-VIEW ファイルの保存を維持しておく には、別の名前を付けて新しい TROVIS-VIEW ファ イルを保存します。

- → [File > Save As...] を選択します。 [Save As] ダイアログボックスが開きます。
- → ドロップダウンリストから、ファイルを保存する場所を 選択します。
- → ファイル名を入力します。
- → [Save] をクリックして、TROVIS-VIEW ファイ ルを保存します。



または、Ctrl+Sを押すかツールバーでこのアイコンをクリックして TROVIS-VIEW ファ イルを保存することもできます。



または、ツールバーでこのアイコンをクリックして [Save As] ダイアログボックスを開くこと もできます。

i 注記

- TROVIS-VIEW では、 [Options > Filename] の [Use automatic file name] チェッ クボックスがオンのとき、系統的に作成されたファイル名を自動生成します (▶ セクション 2.6.3) 。
- 「No complete record from device exists」という警告は、データがデバイスからまだアップ ロードされていないこと、または TROVIS-VIEW からすべてのデータがデバイスにダウンロードされて いないことを示します。 TROVIS-VIEW で以前に行われたすべての変更を含む完全な記録を取 得するには、まず TROVIS-VIEW データをデバイスにダウンロードしてから、データを再度アップロー ドします。

2.1.4 TROVIS-VIEW ファイルの印刷

印刷レイアウトは、ポートレート 形式の A4 ページに最適化さ れています。

- → [File > Print...]を選 択します。 [Print] ダイ アログボックスが開きます。
- → 印刷するデータを選択します。 す。 デフォルトですべてのコン テンツが選択されています。
 - ☑ Customer data
 - ☑ Table of contents
 - $\ensuremath{\boxtimes}$ Comments
 - ✓ Images and graphs
- → 使用するプリンタを選択します。
- → 印刷するページを選択します。
- → プリンタアイコンをクリックして印刷をスタートします。

)rint	
Print Selection Customer data Table of contents	
 Comments Images and graphs 	TROVIS 6495-2 Industrial Controller
Printer Microsoft XPS Document Writer	No Constraints of the second s
Print Range All Pages from to 1 45	2.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11



または、Ctrl+P を押すかツールバーでこのアイコンをクリックして [Print] ダイアログボックスを開くこともできます。

i 注記

- ダイアログボックス内の文書の表示は、 ツールバー上のアイコンで調整でき

- ます。この調整は実際の印刷出力レイアウトには影響しません。
- 個々のフォルダのコンテンツは、個別に印刷できます (▶ セクション 3.5)。



2.1.5 TROVIS-VIEW ファイルの変換

TROVIS-VIEW ファイルの現在のバージョンが接続されているデバイスのバージョンと異なる場合は、 デバイスのバージョンと一致するようにファイルを変換する必要があります。

TROVIS 6495-2 Industrial Controller, Version 1.20 - 1.29

TROVIS-VIEW ファイルのバージョンは、情報バーに表示されます。 実際のデバイスのバージョンは、 そのデバイスの銘板に記載されています。

- → [File > Convert version …]を選択します。[Convert version] ダイアログボックスが 開きます。
- → バージョンを選択します。
- → [OK] をクリックしてコンファームします。

🕏 Convert version	
Industrial Controler	ОК
🖃 🔂 TROVIS 6495-2 Industrial Controller	Cancel
Cersion 1.10	
C Version 1.11	
Version 1.20 - 1.29	



このアイコンをクリックすると、ダイアログボックスのサイズを変更できます。

2.1.6 電子メールを使用した TROVIS-VIEW ファイルの送信

ファイル名拡張子「.tro_」を持つ TROVIS-VIEW ファイルは、電子メールに添付して、コンピュータにインストールされている電子メールプログラムで送信できます。

→ [File > Send by E-mail...] を選択します。



または、ツールバーでこのアイコンをクリックして電子メールプログラムを開くこともできます。

2.1.7 TROVIS-VIEW ファイルのエクスポート

文書は XML ファイルとしてエクスポートできます。

- → [File > Export...] を選択して [Save As] ダイアログボックスを開きます。
- → ドロップダウンリストから、ファイルを保存する場所を 選択します。
- → ファイル名を入力します。
- → [Save] をクリックして文書をエクスポートします。



メニューバー

2.1.8 最後に開いた TROVIS-VIEW ファイルを開く

[Recent files] オプションを使用すると、ハードドライブ上でフォルダを検索せずに、最後に開いた TROVIS-VIEW ファイルにアクセスできます。

→ [File > Recent files] を選択して TROVIS-VIEW ファイルを選択します。

2.1.9 TROVIS-VIEW の終了

→ [File > Exit] を選択します。



または、ツールバーでこのアイコンをクリックして TROVIS-VIEW を終了することもできます。

2.2 [Edit]

Edit		
X	Cut	Ctrl+X
	Сору	Ctrl+C
Ê	Paste	Ctrl+V
	Customer Data	
	Load Default Setti	ngs

2.2.1 フォルダおよびパラメータの切り取り

この機能は、ユーザー定義のツリーでのみ実行できます (▶ セクション 3)。 フォルダおよびパラメータを切り取り、ユーザー定義のツリーに挿入できます (▶ セクション 2.2.3)。 → ユーザー定義のツリーでフォルダまたはパラメータを選択します。

→ [Edit > Cut] を選択します。

X

または、Ctrl+Xを押すかツールバーでこのアイコンをクリックして、フォルダまたはパラメー タを切り取ることもできます。

2.2.2 フォルダおよびパラメータのコピー

フォルダおよびパラメータをコピーして、ユーザー定義のツリーに挿入できます (▶ セクション 2.2.3)。 → フォルダまたはパラメータを選択します。

→ [Edit > Copy] を選択します。



または、Ctrl+C を押すかツールバーでこのアイコンをクリックして、フォルダまたはパラメー タをコピーすることもできます。

2.2.3 フォルダおよびパラメータの貼り付け

この機能は、ユーザー定義のツリーでのみ実行できます (▶ セクション 3)。 事前に切り取りまたはコピーしたフォルダまたはパラメータのみを貼り付けることができます (▶ セクション 2.2.1 およびセクション 2.2.2)。 → フォルダまたはパラメータを貼り付ける場所を、ユーザー定義のツリー内で選択します。

→ [Edit > Paste] を選択します。



または、Ctrl+V を押すかツールバーでこのアイコンをクリックして、フォルダまたはパラメー タを貼り付けることもできます。

2.2.4 顧客データの編集

TROVIS-VIEW では、文書に関する情報を保存することができます。作成日および改訂日は、 自動的に追加され、変更できません。

- → [Edit > Customer data…]を選択して、[Customer data] ダイアログボックスを開きます。
- → 必要な情報を入力します。文字数に制限は ありません。
- → [OK] をクリックして、情報を保存します。

🕏 Customer data	
Created on:	Donnerstag, 8. August 2013 13:09:28
Changed on:	Donnerstag, 8. August 2013 13:09:28
Name of project:	
Location, plant:	
Handled by:	
Description:	
No complete rec	ord from device exists.
	OK Cancel

i 注記

[Print] ダイアログボックスで [Customer data] オプションを選択している場合は、顧客デー タが TROVIS-VIEW 文書に印刷されます (▶ セクション 2.1.4)。

2.2.5 初期設定の読み込み

このコマンドを使用すると、文書のすべてのパラメータがデバイスモジュールの初期設定で上書きされます。このコマンドは、オフラインモードでのみ実行できます (ト セクション 2.4.4)。

- → [Edit > Load Default Settings] を選択します。
- → [OK] をクリックして、「Overwrite data?」というメッセージをコンファームします。

2.3 [View]

Vie	v
~	Status Bar
~	Tree
~	User-defined Tree
~	Trend-Viewer
	Toolbars •
4	Up One Level
	Zoom
2	Reset Layout

2.3.1 バーおよびウインドウの表示 / 非表示

TROVIS-VIEW では、必要に応じてバーとウインドウの表示 / 非表示を設定できます。 すべてのバーとウインドウは、デフォルトのプログラムレイアウトで表示されます ([View > Reset Layout] を選択 ▶ セクション 2.3.4)。 [View] メニューで、すべてのオプションにチェックマー ク (✓ □) が付いています。

→ [View] メニューでステータスバーおよびウインドウを選択および選択解除して [View > Toolbars] を選択すると、ツールバーやウインドウの表示 / 非表示を切り替えることができます。

ステータスバー

TROVIS 6495-2 Industrial Controller, Version 1.20 - 1.29

ステータスバーには、デバイスモジュールと、現在の TROVIS-VIEW ファイルのバージョンが表示されます。

現在の TROVIS-VIEW ファイルバージョンが接続されているデバイスのバージョンと異なる場合は、 TROVIS-VIEW ファイルを変換してデバイスのバージョンと一致させる必要があります [File > Convert Version...] ▶ セクション 2.1.5。

モジュールによっては、デバイスの作動状態または状況の簡潔な表示もステータスバーに示されます。 詳細については、デバイスの取付取扱説明書を参照してください。

[Tree]

ツリーは、プログラムのデフォルトのレイアウトで、ステータス バー下の左側にあります。ツリーには、モジュールのすべて のフォルダとサブフォルダが含まれています。

[User-defined Tree]

ユーザー定義のツリーは、プログラムのデフォルトのレイアウトで、ツリーウインドウの左下にあります。

新規の TROVIS-VIEW ファイルに表示されるユーザー 定義のツリーは、モジュールに応じて異なります。ユーザー 定義のツリーが同じモジュールで事前に作成されていた場 合は、同じツリーが自動的に新規の TROVIS-VIEW ファ イルに表示されます。



[Trend-Viewer]

トレンドビューアーは、デフォルトのプログラムレイアウトでウインドウの下部にあります。これには、オン ラインモードでの操作データのグラフが含まれています (▶ セクション 2.4.4)。



ツールバー

標準



アイコンの意味を以下に示します(左端から順に)。

- 新規 TROVIS-VIEW ファイルを作成します (▶ セクション 2.1.1)。
- TROVIS-VIEW ファイルを開きます (▶ セクション 2.1.2)。
- TROVIS-VIEW ファイルを保存します (▶ セクション 2.1.3)。
- TROVIS-VIEW ファイルを別名で保存します (▶ セクション 2.1.3)。
- フォルダとパラメータを切り取ります (▶ セクション 2.2.1)。
- フォルダとパラメータをコピーします (▶ セクション 2.2.2)。
- フォルダとパラメータを貼り付けます (▶ セクション 2.2.3)。
- TROVIS-VIEW ファイルを印刷します (▶ セクション 2.1.4)。
- TROVIS-VIEW ファイルを電子メールで送信します(▶ セクション 2.1.6)。
- ディレクトリの1つ上位レベルに移動します (▶ セクション 2.3.2)。
- ズーム設定を変更します (▶ セクション 2.3.3)。
- [About] ダイアログボックスを開きます (▶ セクション 2.7.3)。



2.3.2 ディレクトリの 1 つ上位レベルに移動

ディレクトリの 1 つ上位レベルに移動するのは、メインウインドウでパラメータまたは他のサブフォルダを 含むサブフォルダが表示されている場合にのみ実行できます。

→ [View > Up One Level] を選択します。



または、ツールバーでこのアイコンをクリックして、ディレクトリの1つ上位レベルに移動することもできます。

2.3.3 ズーム設定の変更

プログラムウインドウは、75 % から 200 % の範囲 でのズームインまたはズームアウトができます。

- → [View > Zoom...]を選択して [Zoom] ダ イアログボックスを開きます。
- → ズームを設定するか、またはテキストの鮮明度の 設定を変更します。

🕏 Zoom				
Zoom				-
75 %	100 %	125 %	150 %	200 %
Determine	s user interface scali	ng.		
	Sharpne	ss settings Standard	i v	
		ОК	Cancel	

→ [OK] をクリックしてコンファームします。

または、ツールバーでこのアイコンをクリックして [Zoom] ダイアログボックスを開くことも できます。

i 注記

画面にウインドウまたはツールバーがすべて表示されない場合は、ズーム設定を下げてください。

2.3.4 レイアウトのリセット

このコマンドは、 TROVIS-VIEW のレイアウトをデフォルトの状態にリセットします。

→ [View > Reset Layout] を選択します。

2.4 [Device]



2.4.1 ユーザーレベルの変更

特定のフォルダやパラメータへのアクセス権限は、ユーザーレベルに応じて一部のモジュールに割り当て られます。

新規 TROVIS-VIEW ファイルを開くと、デフォルトのユーザーレベルが表示されます。モジュールには、 顧客、メンテナンス技術者、専門家など、異なるデフォルトのユーザーレベルが含まれています。モ ジュールによっては、拡張された読み取り / 書き込みのアクセス権を持つ別のユーザーレベルに変更す ることができます。詳しくは、デバイスの取付 取扱説明書を参照してください。

ユーザーレベルは、TROVIS-VIEW およびデバイスが接続されていない (オフラインモード) ときにのみ変更できます (▶ セクション 2.4.4)。

- → [Device > User Level] を選択して [User level] ダイアログボックスを開きます。
- → ユーザーレベルを選択するか入力します。
- → デフォルトのユーザーレベルから変更するには、 パスワードを入力します。
- → [OK] をクリックしてユーザーレベルをコンファームします。

🕏 User level	×
User level:	
Customer	~
Password	
Change password	
OK Cancel	



または、ツールバーでこのアイコンをクリックして [User level] ダイアログボックスを開くこともできます。

i 注記

ユーザーレベルは、ツールバーのドロップダウンリストから直接選択できます。

パスワードの変更

デフォルトのパスワードは「samson」ですが、このパスワードは 変更できます。

- → 現在有効なパスワードを入力します。
- → [Change password] オプションをクリックします。
- → 新しいパスワードを 2回入力します。 [Enter new password] [Confirm new password]
- → [Change password] ボタンをクリックして、新規パス ワードを保存します。

🕏 User level 🛛 🔀
User level:
Specialist
Password
00000
Change password Enter new password:
00000
Confirm new password:
Change password
OK Cancel

i 注記

変更したパスワードは、デフォルトの設定を読み込んだ後でも保存されたまま残ります。

2.4.2 デバイスからデータの読み込み

デバイスからデータを読み込むと、完全なデータ記録がデバイスからアップロードされます。

→ [Device > Read] を選択します。



または、通信ツールバーでこのアイコンをクリックして、デバイスからデータを読み込むこともできます。



デバイスから読み込んだパラメータは、TROVIS-VIEW にこのシンボルで表示されます。

類似のトピック:

- フォルダまたはそのサブフォルダ内のパラメータをデバイスから読み込む(▶ セクション 3.2)。
 - 1 つのパラメータをデバイスから読み込む(▶ セクション 4.2)。

2.4.3 デバイスにデータの書き込み

デバイスにデータを書き込むと、完全なデータ記録がデバイスにダウンロードされます。

→ [Device > Write] を選択します。



類似のトピック:

- フォルダまたはそのサブフォルダ内のパラメータをデバイスに書き込む (▶ セクション 3.3)。

- 1 つのパラメータをデバイスに書き込む (▶ セクション 4.3)。

2.4.4 メインアプリケーションのオンラインモードのスタート

オンラインモードでは、デバイスと TROVIS-VIEW との間で通信が常に確立されたままになります。す べてのコンフィギュレーションおよび操作データがデバイスから定期的に転送され、TROVIS-VIEW に 表示されます。TROVIS-VIEW で実行されたすべての変更が、デバイスに直接ダウンロードされます。

i 注記

トレンドビューアーの独立したオンラインモードは [Options > Trend-Viewer] で設定できます。こ れにより、トレンドビューアーをメインアプリケーションとは別にオンラインモードでスタートできます (▶ セク ション 2.6.5) 。

メインアプリケーションのオンラインモードのスタート

→ [Device > Online Mode] を選択します。



または、通信ツールバーでこのアイコンをクリックしてオンラインモードをスタートすること もできます。



オンラインモードでは、このアニメーションアイコンが通信ツールバーに表示されます。

i 注記

- TROVIS-VIEW でデバイスを見つけられない場合は、サーバーおよび通信設定を確認してください(▶ セクション 2.6.2)。
- オンラインモードは、TROVIS-VIEW ファイルのバージョンがデバイスのバージョンと一致する場合に のみ実行できます。変換が可能な場合は、変換を実行してオンラインモードをスタートする必要があ ります。

SAMSON	ROVIS-VIEW 4				
(j	Device version does not match module version.				
	Device in version Version 1.11 Module in version Version 1.10				
	Convert module version?				
	Convert version Cancel				

メインアプリケーションのオンラインモードの終了

→ [Device > ✓ Online Mode] を選択します。



または、通信ツールバーでこのアイコンをクリックしてオンラインモードを終了することもできます。



オフラインモードでは、通信ツールバーにあるこのアイコンはアニメーションではなくなります。

2.4.5 デバイスのアドレスの設定

赤外線インターフェイス経由で TROVIS-VIEW に接続可能なデバイスのシリアル番号を使用して、 そのデバイスのアドレスを設定することをお勧めします。これは、赤外線アダプタの有効範囲内に同じタ イプのデバイスが複数台ある場合に特に推奨されます。



- → [Device > Addressing ...] を選択します。 デバイスのアドレス設定のウィザードが開きます。
- → 表示される指示に従います。

2.4.6 ウィザードを使用した設定の実行

モジュールによっては、TROVIS-VIEW に接続されたデバイスをスタートウィザードの手順に従って設定できます。

● 注意

スタートウィザードを使用してスタートアップ手順を実行する前に有効だった設定を TROVIS-VIEW またはデバイス自体に保存した場合でも、その設定を復元することはできません。



- → [Device > Start-up wizard] を選択します。 [Start-up wizard] ダイアログボックスが開きます。
- → 表示される指示に従います。



または、ウィザードツールバーでこのアイコンをクリックしてウィザードをスタートすることもできます。

2.5 [Memory pen]

[Memory pen] メニューは、メモリペンをデバイスに挿入できる場合に限り利用できます。

Memory Pen
Read
Write
Status
Set Command Mode
Read Recorded Data
Communication Port

● 注意

メモリペンはデータを運ぶツールとして使用でき、内蔵する不揮発性メモリにデータを取り込んで保存できます。以下に記載されているメモリペンの機能は、メモリペン -64 (品番 1400-9753)を使用した場合に限り保証されます (▶ セクション 1.4)。

コピー機能

TROVIS-VIEW で設定したデータと、同タイプで同バージョンのデバイス (複数可) に転送したコンフィ ギュレーションデータを、メモリペンにロードできます。

さらに、デバイスからのデータをメモリペンに書き込むことができます。これでコンフィギュレーションデータをひとつのデバイスから単にコピーして、同タイプで同バージョンの他のデバイスにロードすることができます。

データロギング

デバイスのデータはメモリペンの容量が一杯になるまで記録されます。メモリペンに記録されたデータは、 TROVIS-VIEW で読み出してログファイルに保存できます(▶ セクション 2.5.6)。

コマンドモード

コマンドがメモリペンにダウンロードされ、デバイスに転送されます (ト セクション 2.5.4)。

i 注記

メモリペンの機能は、使用するデバイスによって異なります(▶ セクション 1.4)。

メモリペンを使用するには以下を行います。

- → モジュラアダプタ(品番 1400-7698、 レクション 1.4) をコンピュータの COM ポートに直接 接続するか、または USB/RS-232 アダプタ(品番 8812-2001)を使用してモジュラアダプタ をコンピュータの USB ポートに接続します。
- → 通信ポートを設定します (▶ セクション 2.5.5)。

2.5.1 メモリペンからデータの読み込み

TROVIS-VIEW 4 では、完全なデータ記録をメモリペンからアップロードします。

i 注記

データは、開いている TROVIS-VIEW ファイルのデータを格納しているメモリペンからのみ、アップロードできます。コマンドペンとして設定されているメモリペンからは、データをアップロードできません。

→ [Memory Pen > Read] を選択します。



デバイスから読み込んだパラメータは、TROVIS-VIEW にこのシンボルで表示されます。

2.5.2 メモリペンにデータの書き込み

このコマンドにより、TROVIS-VIEW のデータをメモリペンにダウンロードすることができます。[Status/action] ダイアログボックスで、メモリペンとデバイスとの間でデータを転送する方向を決めます。

🕏 Write to memory pen 🛛 🗙	🖲 Write to memory pen 🛛 🛛 🗙
Status/action	Status/action
Device reads memory pen automatically Device automatically writes to memory pen	Reading from and writing to memory pen possible Dolv reading from memory pen possible
	Only writing to memory pen possible
Writing Cancel	Writing Cancel

ステータスとアクションは、使用するモジュールに応じて異なります。可能なステータスとアクションには、 以下が含まれます。

ローカル操作のないデバイス(電動アクチュエータタイプ 3374 およびタイプ 5827 など)

- [Device reads memory pen automatically]。データがメモリペンからデバイスに転送されます。
- [Device automatically writes to memory pen]。データがデバイスからメモリペンに 転送されます。
- ローカル操作を伴うデバイス(TROVIS 6495-2 工業用コントローラ、Media 6 など)
- [Reading from and writing to memory pen possible]。データをデバイスからメ モリペンに、またはメモリペンからデバイスにローカル操作によって転送できます。
- [Only reading from memory pen possible]。データはメモリペンからデバイスにのみ、 ローカル操作によって転送できます。デバイスからメモリペンへのデータ転送はブロックされます。
- [Only writing to memory pen possible]。データはデバイスからメモリペンにのみ、ローカル操作によって転送できます。メモリペンからデバイスへのデータ転送はブロックされます。
- → [Memory Pen > Write]を選択します。 [Status/action] ダイアログボックスが自動で開きます。
- → メモリペンのステータスまたはアクションを選択します(③)。
- → [Writing...] をクリックします。

2.5.3 ステータスの変更

ステータスによって、デバイスに挿入したメモリペンをどのように使用するかを決めます。

🖲 Memory pen status 🛛 🔀	🤋 Memory pen status 🛛 🛛 🔀
Status/action	Status/action
 Device reads memory pen automatically Device automatically writes to memory pen Record data, time-controlled 	 Reading from and writing to memory pen possible Only reading from memory pen possible Only writing to memory pen possible
Record data, event-triggered	Writing Cancel
Writing Cancel	

選択可能なステータスはモジュールに応じて異なります。可能なステータスには、以下が含まれます。

コマンド機能を持つデバイスモジュール(電動アクチュエータ タイプ 3374 およびタイプ 5827 など)

- [Device reads memory pen automatically]。データがメモリペンからデバイスに転送 されます。
- [Device automatically writes to memory pen]。データがデバイスからメモリペンに 転送されます。
- [Record data, time-controlled]。タイムスケジュールに応じて、操作データがメモリペン に記録されます。
- [Record data, event-triggered]。イベントに応じて、操作データがメモリペンに記録されます。

コマンド機能を持たないデバイスモジュール(TROVIS 6495-2 工業用コントローラ、Media 6 など)

- [Reading from and writing to memory pen possible]。データをデバイスからメ モリペンに、またはメモリペンからデバイスにローカル操作によって転送できます。
- [Only reading from memory pen possible]。データはメモリペンからデバイスにのみ、 ローカル操作によって転送できます。デバイスからメモリペンへのデータ転送はブロックされます。
- [Only writing to memory pen possible]。データはデバイスからメモリペンにのみ、ローカル操作によって転送できます。メモリペンからデバイスへのデータ転送はブロックされます。

- → [Memory Pen > Status...] を選択します。[Memory pen action] ダイアログボックスが 自動で開きます。
- → ステータスを選択します (●)。
- → [Writing...] ボタンをクリックします。

2.5.4 コマンドモードの設定

コマンドモードが利用できるのは特定のモ ジュールに限られます。

メモリペンをデバイスに挿入した直後に、メモリペンにロードされたコマンドが実行されます。 選択できるコマンドは、モジュールに応じて異なります。

- → [Memory Pen > Set Command Mode]を選択します。[Set command mode] ダイアログボックス が開きます。
- → 必要に応じてコマンド()を選択します。
- → [Writing...] をクリックしてコンファーム します。

2.5.5 通信ポートの設定

TROVIS-VIEW で接続済みのメモリペンが 見つからない場合は、ここで説明している手 順を1回実行します。

- → [Memory Pen > Communication Port...]を選択します。[Settings] ダイアログボックスが表示されます。
- → [Start] をクリックして、自動検出を スタートします。TROVIS-VIEW で コンピュータに接続されているメモリペン が見つかると、ステータスが「Device found at COM...」に変わります。
- → [OK]をクリックして通信設定をコンファームします。



8 Settings	X
COM/USB port COM3	
Automatic detection Start Cancel	
Status: not yet detected.	
OK Cancel	

2.5.6 記録済みデータの読み込み

[Record data, time-controlled]または[Record data, event-triggered] のアクションによってメモリ ペンに記録されたデータは、TROVIS-VIEW のログ ファイルに保存できます。

- → [Memory Pen > Read recorded data] を 選択します。メモリペンとそこに保存されたデータ を確認した後、TROVIS-VIEW はログデータを アップロードします。すべてのデータを読み込むと、 [Save As] ダイアログボックスが開きます。
- → ドロップダウンリストから、ファイルの保存先となる場所を選択します。
- → ファイル名を入力します。
- → [Save] をクリックしてデータを保存します。

🕏 Read red	orded da	ta 🔀			
Pen data Firmware versi Serial number Start recording Max. number o	xn 1.42 -1 11.2 f records 4680	3:22			
Reading 12 /	4680 Cancel				
Speichern in:	Trend-View	W rer_3730-6_2010 rer_6495-2_2011	▼)-12.log -01.log	¢ È ∰	
Netzwerkumgeb ung	Dateigame: Dateigyp:	Trend Viewer_64	495-2_2013-07 log	•	Speicher Abbreche

2.6 [Options]



2.6.1 言語の変更

言語の設定はオフラインモードで変更できます。

- → [Options > Language] を選択して、 リストから言語を選択します。
- → ✓ は、選択されている言語を示します。



2.6.2 デバイスとの通信の確立

文書を開いたら、ここで説明している手順を 1 回実行し、TROVIS-VIEW で接続済みのデバイスを見つけられるようにします。

i 注記

Bluetooth 通信についての注記:

- Bluetooth を介した通信では、Bluetooth アダプタに付属するソフトウェアを使用してデバイスとの 接続を確立する必要があります。Legacy pairing (Bluetooth バージョン 2.0) でアダプタを使 用する場合は、まずカップリングコード「1234」を入力する必要があります。これは、SSP (Secure Simple Pairing)を使う Bluetooth アダプタでは必要ありません (Bluetooth バージョン 2.1 以降)。
- SAMSON デバイスでは、通常、機種とシリアル番号(例:SAMSON5724-8_....)から構成される名前によってそのデバイスの個体識別をコンピュータに知らせます。以前のファームウェアバージョンを備えたデバイスでは、Bluetooth チップのメーカー名を使用して個体識別を知らせる場合があります。
- → [Options > Communication…] を選択します。[Communication] ダイアログボックスが開きます。
- → [Server settings...] をクリックして、 [Server settings] ダイアログボックス を開きます。
- → 接続()を選択します。
 - [Local connection] は、通 信サーバー(SCS) と TROVIS-VIEW が同じコンピュータで実行す る場合に選択します。
 - [TCP/IP connection] は、通 信サーバー(SCS) と TROVIS-VIEW が異なるコンピュータで実行 する場合に選択します。
- → [OK] をクリックしてサーバー設定をコン ファームします。 [Server settings] ダイアログボックスが閉じます。

Communication	
Module	
Protocol for SAMSON devices V5.00	
Connection settings	
Server	
Server settings	
Server settings	[
Local connection	
OTCP/IP connection	
127.0.0.1 : 56000	

Cancel

OK

- → [Connection settings...] をクリック して、[Connection settings] ダイア ログボックスを開きます。
- → [Start] をクリックして、自動検出をス タートします。TROVIS-VIEW でコン ピュータに接続されているデバイスが見つ かると、ステータスが「Device found at COM...」に変わります。
- → [OK] をクリックして通信設定をコンファームします。[Settings] ダイアログボックスが閉じます。
- → [OK] をクリックして通信設定をコンファームします。

2.6.3 ファイル名の自動生成

必要に応じて、最新バージョンの TROVIS-VIEW 文書を保存する際に、ファイル名を自 動で生成できます。ファイル名の生成にどの情 報を使用するかを選ぶことができます。

- → [Options > File Name…] を選択し ます。ここに示されるようなダイアログボック スが開きます。
- → [Use automatic file name] チェック ボックスをオンにします (☑)。
- → 自動生成されるファイル名に使用する情報を選択します。
 - ☑ %T = Type
 - Ø %D = Date
 - ☑ %y = Date (年)
 - ☑ %m = Date (月)
 - ☑ %d = Date (日)
 - Ø %1P = Serial no.
 - ☑ %2P = Tag no.
- → [OK] をクリックしてコンファームします。

8 Settings	X
COM/USB port	
COM1 🗸	
Automatic detection	
Start	
Status: not yet detected.	
OK	

🕫 File name 📃 🗖 🔀
Use automatic file name
Parameter
✓ %T = Type (6495)
%D = Date (2013-Aug-08)
✓ %y = Date (2013)
✓ %m = Date (08)
✓ %d = Date (08)
□%1P = Serial number CPU (read only)
Format
VIEW4_%T_%y-%m-%d
Preview
VIEW4_6495_2013-08-08.tro_64xx
OK Cancel

i 注記

自動生成されたファイル名は、ここでの設定内容に関係なく、TROVIS-VIEW ファイルを保存する際 に変更できます。

2.6.4 メッセージボックスの表示

[Do not show this message again] チェックボックスをオンにすると(図)、メッセージに対する 最後の応答が保存されます。メッセージのイベントが生じても、以降はメッセージは表示されません。 再びメッセージを表示するには、(自動で)保存した応答を削除する必要があります。

- → [Options > Show Message Boxes] を選択します。
- → メッセージを選択します。
- → [Show message again] をクリックします。
- → [OK] をクリックします。

2.6.5 トレンドビューアーの設定



グラフの読み込み

トレンドビューアーファイルは、ファイ名拡張子「.log」を 使用して保存されています。

- → [Options > Trend-Viewer > Load diagram …] を選択します。[Load diagram] ダイアログボックスが開きます。
- → ドロップダウンリストから、ファイルが保存されている ディレクトリを選択します。
- → 開きたいファイルを選択します。
- → [Open] をクリックしてグラフを読み込みます。



トレンドビューアーの初期設定の読み込み

トレンドビューアーの初期設定を読み込むと、トレンドビューアーのすべてのデータが削除されます。トレンドビューアーは、デフォルトのデータポイントと共にデフォルトのレイアウトで表示されます。

→ [Options > Trend-Viewer > Load Trend-Viewer default settings] を選択します。

オンラインモードの選択

トレンドビューアーは、メインアプリケーションと同時に、または別個にオンラインモードで実行できます。

メインアプリケーションと同時にオンラインモードで実行 リフレッシュレートは、メインアプリケーションで表示されているデータポイントなど、現在表示されているデータポイントの総数に応じて異なります。メインウインドウに表示されているデータポイント数によっては、リフレッシュレートが遅くなる場合があります。 データ記録は、メインアプリケーションのオンラインモードが終了すると直ぐに完了します。

→ [Options > Trend-Viewer > Online with main application] を選択します。

メインアプリケーションとは別個にオンラインモードで実行 トレンドビューアーの値は、選択したサンプリング時間(レート)に応じて記録されます。サンプリング時間は、最短(可能な最速レート)から 300 秒の範囲で調整できます。

→ サンプリング時間は、 [Options > Trend-Viewer > Trend-Viewer online mode, sampling time...] から選択します。

✓ は、アクティブなオンラインモードを示します。

このアイコンは、トレンドビューアーのオンラインモード中に通信ツールバーに表示されます(このモードはメインアプリケーションとは別個に実行します)。

ログ記録された値をグラフに表示する方法の選択

トレンドビューアーで記録された値は、記録された通りにグラフに表示するか、または最適化された形式 で表示できます。最適化された形式では、最初と最後の表示値に加えて、最終記録以降に変更さ れた値のみが表示されます。

→ メニューオプションを選択します。

[Options > Trend-Viewer > Record all points] または

[Options > Trend-Viewer > Optimize values]

✓ は、アクティブなグラフ形式を示します。

2.7 [?] (ヘルプ)

2.7.1 デバイスに関する文書を開く

TROVIS-VIEW には、デバイスモジュールに関する PDF 文書が保存されています。

→ [? > Documentation] を選択して、デバイスに関する文書を開きます。

i 注記

最新の文書は、 SAMSON ウェブサイトで提供されています (http://www.samsongroup.com)。

2.7.2 TROVIS-VIEW 文書を開く

TROVIS-VIEW では、操作説明書 (EB 6661) および関連するデータシート T 6661 の PDF ファ イルを表示できます。

→ [?] (ヘルプ)を選択します。

2.7.3 [About] ダイアログボックスを開く

このソフトウェアについてご質問がある場合は、以下の情報を送付していただく必要があります。

- TROVIS-VIEW のバージョン
- モジュールのバージョン
- Microsoft .NET Runtime のバージョン

TROVIS-VIEW 4 についての情報は、以下のダイアログボックスに表示されます。

→ [? > About] を選択します。



または、ツールバーでこのアイコンをクリックして [About] ダイアログボックスを開くことも できます。

3 ツリーおよびユーザー定義のツリー

[Tree]

TROVIS-VIEW のツリー構造は固定されており変更できま せん。すべてのモジュール固有のパラメータは、フォルダとその サブフォルダに整理されています。

選択したフォルダの内容はメインウインドウに表示されます(▶ セクション 4)。ファイルを開くと、メインフォルダのみがツリーに



不具合のあるフォルダまたはパラメータは、フォルダ内にこのアイコンでマークされます。

i 注記

ッリー構造は変更できません。 [User-defined Tree] ウインドウで選択した内容および異なる構造を使用してユーザー定義のッリーを作成できます。

[Tree] ウインドウは、デフォルトのプログラムレイアウトでは、ステータスバー下の左側にあります。

[User-defined Tree]

必要に応じてユーザー定義のツリーを作成し、TROVIS-VIEW ツリーのパラメータとフォルダを表示できます。

新規の TROVIS-VIEW ファイルに表示されるユーザー 定義のツリーは、モジュールに応じて異なります。ユーザー 定義のツリーが同じモジュールで事前に作成されていた場 合は、同じツリーが自動的に新規の TROVIS-VIEW ファ イルに表示されます。

[User-defined Tree] ウインドウは、デフォルトのプロ グラムレイアウトでは [Tree] ウインドウの下にあります。

User-defined Tree	•	ц	×
i 🛄 📜 🔜			-

3.1 ユーザー定義のツリーの作成

ユーザー定義のツリーは、指定されたモジュール固有のツリーのパラメータから作成します。新規フォルダ を追加するか、またはツリーから既存のフォルダをその内容と共にコピーして、ユーザー定義のツリーに挿 入することができます。

フォルダの追加

→	マウスカーソルを [User-defined Tree] ウインド ウの中に置きます。 右クリックしてコンテキストメニューを開きます。 [Add folder] を選択します。	User-defined Tree
	[New folder] が作成されます。	User-defined Tree
→	フォルダに名前を付けます。 このアイコンをクリックして、追加したフォルダをコン ファームします。	User-defined Tree

i 注記

サブフォルダを追加するには、1 つ上位レベルにあるフォルダを選択してからコンテキストメニューを開きます。

フォルダの削除

フォルダを削除すると、付随するすべてのサブフォルダとパラメータが削除されます。

- → フォルダを選択します。
- → 右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
- → [Delete folder] を選択します。

フォルダおよびパラメータのコピーと貼り付け

フォルダをコピーして貼り付けると、 付随するすべてのサブフォルダと パラメータがコピーされ貼り付けら れます。

- → TROVIS-VIEW ツリーで フォルダまたはパラメータを選 択します。
- → このアイコンをクリックしてフォ ルダまたはパラメータをコピー します。



→ フォルダまたはパラメータを貼 り付ける場所を、ユーザー定 義のツリー内で選択します。





i 注記

TROVIS-VIEW からフォルダとパラメータをユーザー定義のツリーにドラッグアンドドロップすることもできます。

フォルダ名の変更

- → ユーザー定義のツリーでフォルダを選択します。
- → 右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
- → [Rename folder] を選択します。

フォルダとパラメータの削除

- → メインアプリケーションで、フォルダまたはパラメータを選択します。
- → 右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
- → [Delete selection] を選択します。

見出しの追加

見出しによって、フォルダのパラメータを個別のグループに整理できます。 → メインウインドウを右クリックして、コンテキストメニューを開きます。

→ [Add headline] を選択します。

選択した領域の上に見出しが追加されます。

- → [New group] フィールドに見出しを入力します。
- → 必要に応じて、新規に作成されたグループにパラメータをドラッグ アンドドロップします。

見出しの変更

- → メインアプリケーションで、見出しを選択します。
- → 右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
- → [Change headline] を選択します。

📁 🕨 Start-up
Name
Start-up
Control mode
Edit
Read
Write
Default: 1x fixed setp./follo
Add headline
Delete selection
📁 🕨 Start-up
Name
Start-up
Control mode
New group
📄 Input signal
Lower range value
Opper range value
📁 🕨 Start-up
Name
Start-up
Control mode
Analog Input 1
Input signal
- Lower range value
- Dpper range value

見出しの削除

- → 見出しを選択します。
- → Delete キーを押して見出しを削除します。

3.2 フォルダからデータのアップロード



TROVIS-VIEW をオフラインモード(通信ツールバーのこのアイコンで表示)で実行しているとき、[Read]を選択して接続済みのデバイスからデータをアップロードすることで、通信を確立できます。このコマンドを使用すると、フォルダおよび付随するサブフォルダの**すべてのパラメータ**をデバイスからアップロードできます。

- → フォルダを選択します。
- → 右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
- → [Read] を選択します。

デバイスから読み込んだパラメータは、TROVIS-VIEW にこのシンボルで表示されます。

類似のトピック:

- デバイスからすべてのパラメータを読み込む (▶ セクション 2.4.2)。
- 1 つのパラメータをデバイスから読み込む (▶ セクション 4.2)。

3.3 フォルダからのデータのダウンロード



TROVIS-VIEW をオフラインモード(通信ツールバーにこのアイコンで表示)で実行しているとき、[Write]を選択して接続済みのデバイスにデータをダウンロードすることで、通信を確立できます。このコマンドを使用すると、フォルダおよび付随するサブフォルダの**すべてのパラメータ**をデバイスにダウンロードできます。

- → フォルダを選択します。
- → 右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
- → [Write] を選択します。

類似のトピック:

- すべてのパラメータを TROVIS-VIEW からデバイスに書き込む (▶ セクション 2.4.3)。
- 1 つのパラメータをデバイスに書き込む (▶ セクション 4.3)。

3.4 デフォルトにすべてのデータのリセット

[Reset all data to defaults] コマンドを使用すると、フォルダおよび付随するサブフォルダのすべての書き込み可能なパラメータを初期設定にリセットできます。デバイスモジュールのすべての書き込み可能なパラメータに対して、デフォルト値が定義されます。

- → フォルダを選択します。
- → 右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
- → [Reset all data to defaults] を選択します。

類似のトピック:

- すべてのパラメータを初期設定にリセットする (▶ セクション 2.4)。
- 1 つのパラメータを初期設定にリセットする (▶ セクション 4.1)。

3.5 フォルダからデータの印刷

[Print…] コマンドを使用すると、フォルダおよび付随するサブフォルダのすべてのパラメータを印刷できます。

- → フォルダを選択します。
- → 右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
- → [Print…] を選択します。 [Print] ダイアログボックスが開きます。
- → 印刷設定を実行し、印刷をスタートします (▶ セクション 2.1.4)。

4 メインウインドウ

ッリーまたはユーザー定義のッリーで選択したフォルダのパラメータおよびサブフォルダがメインウインドウに表示されます。

パラメータは異なるクラスに割り当てられ、各クラスは以下のアイコンで識別できます。



デバイスに書き込み可能なパラメータ。このパラメータは編集してデバイスに書き込む ことができます。



....

編集不可のデバイスパラメータ。このパラメータはデバイスから読み込みます。



デバイスで実行可能なパラメータ。

編集はできるが、デバイスに書き込みできないデバイスパラメータ。

i 注記

編集できないデバイスパラメータは、接続済みのデバイスからアップロードされるまでは「---」で表示されます。

■ 列の各種アイコンは、TROVIS-VIEW が受信したパラメータ値の送信元を示します。パラメータ に許容されない値が割り当てられている場合は、送信元ではなくエラーメッセージが表示されます。

65

ユーザー定義。値は TROVIS-VIEW で変更されています。



デバイスからの値。デバイスからアップロードされた値です。オンラインモードの最中に更新された値は、アイコンに緑の x で表示されます。



ファイルから(元はデバイスから)の値。元はデバイスからアップロードされファイルに保存された値で、ファイルから TROVIS-VIEW に再読み込みされるようになりました。

メインウインドウ



ファイルから(元はデバイスから)の値。元は TROVIS-VIEW で変更されファイルに保存 された値で、ファイルから TROVIS-VIEW に再読み込みされるようになりました。



ファイルからの値。ファイルから生じた値として保存されています。



メモリペンからの値。メモリペンから取り込まれた値です。



許容されない値または無効な値。エラー



範囲外(上限)の値



範囲外(下限)の値

i 注記

パラメータが TROVIS-VIEW で編集される前(初期設定)またはデバイスからデータがアップロード されていない段階では、アイコンはパラメータに割り当てられません。

4.1 パラメータの編集

編集可能なパラメータは、これらのアイコンで表示されます。これらのパラメータは TROVIS-VIEW で編集できます。

- → パラメータを選択します。
- → 右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
- → [Edit] を選択します。
- → [Change parameters] ダイアログボック スが開きます。

または、パラメータをダブルクリックしてダイア ログボックスを開くこともできます。

選択可能な値のパラメータでは以下を行いま す。

- → ドロップダウンリストから値を選択します。
- → [OK] をクリックして値をコンファームします。

Name 1 Value Unit	
Control behaviour	
Control Algorithm PI	
– Proportional-action coefficient Edit	
- 🔛 Reset time (integral time) 📃 Read	
Coperating point Write	
Default: PI	
	_

🕏 Change parameters	X
Name:	
Control Algorithm	
Value:	
PI	~
PI	
P	
PD	
PID	
I	

指定範囲のパラメータでは以下を行います。

- → 定義範囲内の値を入力するか、または から + のスケールで値を調整します。
- → [OK] をクリックして値をコンファームします。

🕏 Change parameters 🛛 🛛 🔀
Name:
Proportional-action coefficient (gain)
Range:
0.01 100.00
Value:
1.00
•
OK Cancel

デフォルト値、最小値、最大値のクイック設定 は以下を行います。

- → パラメータを選択します。
- → 右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
- → オプションを選択します。

[Default]:パラメータを表示されている 初期設定にリセットします。

[Min]:パラメータを表示されている最小 値にリセットします(指定範囲のパラメータ の場合のみ)。

[Max]:パラメータを表示されている最大 値にリセットします(指定範囲のパラメータ の場合のみ)。

灰色で表示されたオプションは、値がオプションの 設定と同じであることを示します。

4.2 1 つのパラメータのアップロード

📁 🕨 Controller [1] 🕨 C	Control function 🕨 C	Control behaviour
Name	1 🚦 1	Value Unit
Control behaviour		
Control Algorithm		PI
Proportional-action	Edit	1.00
– 📄 Reset time (integra	Bood	120 s
L 🔛 Operating point	Write	0.0 %
	Default: 1.00	
1	Min.: 0.01	
	Max.: 100.00	
		-

TROVIS-VIEW をオフラインモード(通信ツールバーのこのアイコンで表示)で実 行しているとき、 [Read] を選択して接続済みのデバイスからデータをアップロード することで、通信を確立できます。このコマンドを使用すると、**1 つのパラメータ**がデ バイスからアップロードされます。

- → パラメータを選択します。
- → 右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
- → [Read] を選択します。

アップロードされたパラメータはこのアイコンで表示されます(デバイスから)。

類似のトピック:

- デバイスからすべてのパラメータを読み込む (▶ セクション 2.4.2)。
- フォルダまたはそのサブフォルダ内のパラメータをデバイスから読み込む (▶ セクション 3.2)。

4.3 1 つのパラメータのダウンロード



TROVIS-VIEW をオフラインモード(通信ツールバーにこのアイコンで表示)で実行しているとき、[Write]を選択して接続済みのデバイスにデータをダウンロードすることで、通信を確立できます。このコマンドを使用すると、TROVIS-VIEWの1つのパラメータが接続済みのデバイスにダウンロードされます。

- → パラメータを選択します。
- → 右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
- → [Write] を選択します。

類似のトピック:

- すべてのパラメータを TROVIS-VIEW からデバイスに書き込む (▶ セクション 3.2)。
- フォルダまたはそのサブフォルダ内のパラメータをデバイスに書き込む (▶ セクション 3.3)。

4.4 パラメータの実行

第二 第二 実行可能なパラメータは、これらのアイコンで表示されます。

- → 実行可能なパラメータを選択します。
- → 右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
- → [Execute] を選択します。オンラインモードが アクティブでない場合は、通信が自動的に確 立されます。

Diagnostics Functions
Name
⊟ Start-up
Start initialization
📁 🕨 Diagnosis 🕨
Name
Diagnosis
Start reference test
Stop reference test
G Diagnosis reference il Cxecute
🔒 Reference test complete

5 [Trend-Viewer]



トレンドビューアーは、 [View] メニューでアクティブに設定されている [√] 場合にのみ表示さ れます(参照 ▶ セクション 2.3)。トレンドビューアーでは、すべての書き込み可能なパラメータの 値および、編集不可能なすべてのデバイスパラメータの値を、経時的にプロットされたグラフまたは値 テーブルとして表示できます。データポイントあたり約 100 万 (2²⁰) 個の値を一度に記録でき ます。1 秒のサンプリングレートでは、最大の記録期間は約 12 日です。それ以降は、最も古い 16000 (2¹⁴) 個の値が自動的に削除され、新しい値のための容量が確保されます。 値を記録、表示できるのは、TROVIS-VIEW またはトレンドビューアーのオンラインモードがアクティブ

個を記録、表示できるのは、TROVIS-VIEW またはトレントビューアーのオンフィンモートがアクのときに限られます。



i 注記

トレンドビューアーの設定は [Options > Trend-Viewer] で行います (参照 ▶ セクション 2.6.5)。

5.1 トレンドビューアーの設定

→ [Neuer Ordner] フィールドをダブルクリックして、トレンドビューアーの名前を付けます。

→ 必要に応じて、トレンドビューアーのオンラインモードをアクティブに設定します。



トレンドビューアーのオンラインモードをアクティブに設定できます。



トレンドビューアーのオンラインモードはブロックされます。

i 注記

トレンドビューアーのオンラインモードは [Options > Trend-Viewer] でアクティブに設定できます。 トレンドビューアーを独立したオンラインモードで実行する場合は、データを記録するサンプリング時間 (レート)を選択する必要があります。

トレンドビューアーの追加または削除



このアイコンを使用して、トレンドビューアーを新規タブに追加します。タブをクリックしてトレンドビューアーに移動します。必要な個数のトレンドビューアーを追加できます。

×

このアイコンを使用して、トレンドビューアーを削除します。

5.2 トレンドビューアーでパラメータの表示

トレンドビューアーにパラメータの挿入

トレンドビューアーには、これまでトレンドビューアーに挿入されている書き込み可能なデバイスパラメータ と編集不可能なデバイスパラメータが表示されます。

→ メインウインドウからトレンドビューアーのパラメータリストにパラメータをドラッグアンドドロップします。 必要な個数のパラメータをトレンドビューアーに追加できます。わかりやすく整理するために、パラメー タは複数のトレンドビューアーに配分できます。

グラフでのパラメータ表示の変更

- → リストの [Name] からパラメータを選択します。
- → 右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
- → [Settings...]を選択します。[Settings]ダイアログボッ クスが表示されます。
 または、パラメータをダブルクリックしてダイアログボックスを 開くこともできます。
- → 線と点のプロパティを変更します。
- → [OK] をクリックしてコンファームします。

♥Settings 🛛 🕅
Properties
Visible
vv
Line color Point color
OK Cancel

注記: ()

[Visible] チェックボックスがオフの場合、パラメータはグラフ に表示されません。[Values Table] にはパラメータが表 示されます。

パラメータの削除

- → リストの [Name] からパラメータを選択します。
- → 右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
- → [Delete] を選択します。

5.3 グラフの設定

標準のグラフ設定では、y 軸(縦軸)の調整範囲の全体が表示されます。x 軸(横軸)の表示 範囲は、グラフのウインドウ幅によって決まります。

y 軸のズームおよびスクロール機能のロック解除(トレンドビューアーのグラフに複数の y 軸がある 場合のみ該当)



このアイコンは、トレンドビューアーの y 軸が互いにリンクしていることを示します。1 つの 軸の範囲でズームまたはスクロールすることはできません。このアイコンをクリックすると y 軸のリンクが解除されます。



このアイコンは y 軸がリンク解除されていることを示します。1 つの軸の範囲でズームまた はスクロールできます。このアイコンをクリックすると y 軸は互いにリンクします。

1 つの値の選択





このアイコンを使用して1つの値を選択します。

→ 選択アイコンをクリックします。

表示区域の移動



- → アイコンをクリックして、表示区域を移動します。
- → マウスカーソルを x 軸上に置くと、ハンドツールが表示されます。
- → マウスを左クリックしたまま、x 軸を左右に動かします。

ズームイン



このアイコンを使用して軸を拡大します。

- → アイコンをクリックしてズームインします。
- → マウスカーソルを軸に合わせるかグラフ中央に合わせると、虫眼鏡ツールが表示されます。
- → クリックしてズームインします。

[Trend-Viewer]

ズームアウト



このアイコンを使用して軸をズームアウトします。

- → アイコンをクリックしてズームアウトします。
- → マウスカーソルを軸に合わせるかグラフ中央に合わせると、虫眼鏡ツールが表示されます。
- → クリックしてズームアウトします。

データ内容と一致させる全軸のサイズ調整



このアイコンにより、パラメータの値範囲全体が表示されるようにします。

→ アイコンをクリックして、すべての軸のサイズを調整しデータの内容と一致させます。

全軸のスタート時の値へのリセット



このアイコンを使用して、パラメータの値範囲全体を y 軸上に表示できます。 x 軸は 00:00:00 hh:mm:ss で始まり、グラフのウインドウ幅で決まるデフォルトのスケーリン グにリセットされます。

→ アイコンをクリックして、すべての軸をスタート時の値にリセットします。

5.3.1 グラフの削除

[Delete diagram] コマンドを使用すると、現在のトレンドビューアー(グラフ、値の表、パラメータ リスト)が削除されます。

- → マウスカーソルをトレンドビューアーに合わせます。
- → 右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
- → [Delete diagram] を選択します。

または、タブでこのアイコンをクリックしてトレンドビューアーを終了することもできます。

5.3.2 グラフの読み込み

トレンドビューアーファイルは、ファイ名拡張子「.log」 を使用して保存されています。

- → マウスカーソルをトレンドビューアーに合わせます。
- → 右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
- → [Load diagram...]を選択します。[Load diagram] ダイアログボックスが開きます。
- → ドロップダウンリストから、ファイルが保存されている ディレクトリを選択します。
- → 開きたいファイルを選択します。
- → [Open] をクリックしてグラフを読み込みます。



5.3.3 グラフの保存

トレンドビューアーファイルは、ファイ名拡張子「.log」 を使用して保存されています。

- → マウスカーソルをトレンドビューアーに合わせます。
- → 右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
- → [Save diagram...]を選択します。[Save As] ダイアログボックスが開きます。
- → ドロップダウンリストから、ファイルを保存する場所を 選択します。
- → ファイル名を入力します。
- → [Save] をクリックしてグラフを保存します。

5.3.4 グラフの印刷

- → マウスカーソルをトレンドビューアーに合わせます。
- → 右クリックしてコンテキストメニューを開きます。
- → [Print diagram...]を選択します。[Print] ダイアログボックスが開きます。
- → 印刷設定を実行し、印刷をスタートします (▶ セクション 2.1.4)。

Speichern	unter	? 🗙
Speichern in:	🔁 TROVIS-VIEW 💽 🗢 🖻 💣 📰 🔻	
Zuletzt verwendete D Desktop	① Trent-Viewer_3739-6_2010-12.bg ① Trend-Viewer_6495-2_2011-01.bg	
Eigene Dateien		
Arbeitspiatz	Dolejsme: <u>iterrifficeurg 64952.2019.07.15</u> - Dolejsme: 1log -	Speichem Abbrechen

Trend-Viewer								
Neuer Ordner 🖸 💓 Trend-Viewer_6495-2_2011-01.log 🔒 💓 手								
E	# (666)	t[d.hh:mm:ss]	PV before filter	PV after filter	^			
a	3	00:06:42.608	-10.0					
agi	4	00:06:43.503	-10.0					
ā	5	00:06:44.403	-10.0					
XI	6	00:06:45.308	-10.0					
	7	00:06:46.207	-10.0					
	8	00:06:47.103	-10.0					
	9	00:06:48.014	-10.0					
ple	10	00:06:48.910	-10.0					
Ца	11	00:06:49.833	-10.0					
es	12	00:06:50.733	-10.0					
alu	13	00:06:51.240	-10.0					
>	14	00:06:52.438	-10.0					
	15	00:06:52.746		12.5				
	16	00:06:53.337	-10.0	10.5				
	1/	00:06:53.64/	10.0	12.5				
	18	00:06:54.252	-10.0	12 5				
	19	00:06:54.599	10.0	12.5				
	20	00:06:55.202	-10.0					
	2	·						

5.4 値の表への切り替え

値の表には、すべての測定データとトレンドビューアーで使用されるパラメータのタイムスタンプが含まれています。

→ [Values Table] タブを選択します。



i 注記

タイムスタンプは、トレンドビューアーのオンラインモードがスタートした開始時刻に基づいています。この 開始時刻は、トレンドビューアーのグラフで「t0」で表示されます。

5.5 データのエクスポート

Export						
File format						
XML file, all values in one table	 Decimal separator 					
○XML file, one table per diagram	As point (".")					
OCSV file, comma as separator	◯As comma (",")					
OCSV file, semicolon as separator	(x-values column					
OCSV file, tab as separator	One column for all diagrams					
	One column per diagram Time format, x-axis OHours:Minutes:Seconds					
	seconds					
Export	Cancel					



このアイコンを使用して、値の表のデータをエクスポートします。

- → 使用するファイル形式を選択します (☉)。
- → 使用する小数点区切り記号を選択します (☉)。
- → 使用する x 値の列を選択します (☉)。
- → 使用する x 軸の時間形式を選択します (☉)。
- → [Export...]をクリックしてデータのエクスポートをスタートします。[Export] ダイアログボックスが 開きます。
- → ドロップダウンリストから、ファイルを保存する場所を選択します。
- → [Save] をクリックしてデータを保存します。

6 基本的なレイアウトの調整

6.1 ウインドウのサイズ変更

← このアイコンを使用すると、ウインドウのサイズを横方向に変更できます。

- → マウスカーソルをウインドウの左または右端に合わせると、マウスカーソルが横向き双方向矢印に変わります。
- → マウスを左クリックしたまま、ウインドウの幅のサイズを変更します。

このアイコンを使用すると、ウインドウのサイズを縦方向に変更できます。

- → マウスカーソルをウインドウの上または下端に合わせると、マウスカーソルが縦向き双方向矢印に変わります。
- → マウス左クリックしたまま、ウインドウの長さのサイズを変更します。

6.2 ウインドウの固定解除と最大化

ツリー、ユーザー定義のツリー、トレンドビューアーの各ウインドウは、固定 を解除して、プログラムレイアウトから切り離して表示できます。この操作 により、該当するウインドウの固定を解除しウインドウのサイズと位置を必 要に応じて変更することができます。ウインドウのサイズを最大化すると、 ウインドウサイズが画面全体に収まるようにサイズ変更されます。

 → 上部ウインドウバーまたはコンテキストメニュー(ウインドウバーを右ク リック)から、[▼ > Maximize]または [▼ > ✓ Dock]を選 択します。



ウインドウの固定

固定解除したウインドウは、プログラムレイアウトで別の場所に再び固定できます。マウスを使用してウ インドウをプログラムレイアウトの任意の場所に配置します。



i 注記

ウインドウの配置をデフォルトのプログラムレイアウトにリセットするには、 [View > Reset Layout] を選択します (▶ セクション 2.3.4)。

6.3 ウインドウを閉じる

[▼ > Close] をクリックしてウインドウを閉じます。



ウインドウを開く

閉じたウインドウを開くには、 [View > Tree] または [View > User-defined Tree] を選択します (▶ セクション 2.3.4) 。

6.4 ウィンドウを自動的に非表示にする

非表示のウインドウは、プログラムレイアウトでの元のウインドウ位置にタブとしてのみ表示されます。ウインドウを開くには、マウスカーソルをタブに重ねます。ウインドウを再び閉じるには、マウスカーソルをタブから離します。





このアイコンを使用して、プログラムレイアウトでウインドウを常に表示することができます。

i 注記

ウインドウの配置をデフォルトのプログラムレイアウトにリセットするには、 [View > Reset Layout] を選択します (▶ セクション 2.3.4) 。

メニューのキー組み合わせ

- Alt+D [Device] メニューを開く
- Alt+E [Edit] メニューを開く
- Alt+F [File] メニューを開く
- Alt+O [Options] メニューを開く
- Alt+V [View] メニューを開く
- Alt+? ? (ヘルプ) メニューを開く

TROVIS-VIEW ファイルのキー組み合わせ

- Ctrl+N 新規 TROVIS-VIEW ファイルを開く
- Ctrl+O 保存済みの TROVIS-VIEW ファイルを開く
- Ctrl+P TROVIS-VIEW ファイルを印刷する
- Ctrl+S TROVIS-VIEW ファイルを保存する

ユーザー定義ツリーのキー組み合わせ

- Ctrl+C ユーザー定義ツリーのフォルダ / パラメータをコピーする
- Ctrl+V フォルダ/パラメータをユーザー定義ツリーに挿入する
- Ctrl+X ユーザー定義ツリーからフォルダ / パラメータを切り取る
- F2 フォルダまたは見出しの名前を変更する

EB 6661 JA



ザムソン株式会社 〒151-0071 東京都渋谷区本町2-6-3 D'sVARIE初台ビル4F Tel: 050-5445-4436 sales-jp@samsongroup.com・http://samsonkk.co.jp